



(1)



(2)



(3)



### COMPATIBILITÉ

Pour agrafes AGR400 / AGR550 / AG40PLUS / AG55PLUS

### APPLICATION

Permet la fixation du tube par agrafage sur l'isolant plan, en position debout. L'appareil permet la mise en œuvre correcte de 50 agrafes par minute environ.

### MISE EN OEUVRE

- Positionner la première barrette d'agrafes de façon à ce que la première agrafe soit parfaitement enclenchée dans la fenêtre et vienne en butée contre la paroi métallique. Si vous rencontrez une difficulté de mise en œuvre des agrafes, réglez la vis en façade pour déplacer la guillotine de découpe.
- S'assurer qu'il y ait en permanence plusieurs barrettes dans le chargeur (minimum 3) afin que la première agrafe subisse toujours une pression suffisante pour être toujours en butée.
- Pour obtenir un parfait fonctionnement :
  - Positionner systématiquement le poussoir après chargement des agrafes et avant utilisation (1)
  - Poser l'agrafeuse sur la dalle
  - Appuyer sur la poignée pour libérer l'agrafe
  - Bien laisser remonter le ressort après chaque opération
- En cas de blocage d'une agrafe, relever les agrafes du chargeur pour positionner l'agrafe à plat (2) puis la faire glisser par l'ouverture prévue à cet effet (3). Toutes les agrafes décollées de la bande autocollante ne sont plus utilisables.

