

- Comprend : foret de 14 mm, 40 entretoises solides
- + Conçu pour éviter d'endommager les panneaux en PVC lors installer des accessoires porteurs tels que douches, barres d'appui ou sièges de douche
 - + Une fois les trous requis percés, insérez un solide entretoise dans le canal creux interne entre le à l'avant et à l'arrière du panneau, cela fournira des support pour la vis et empêcher la finition extérieure de subir des dommages lors de l'installation du accessoire
 - + Fourni en standard avec les kits de panneaux muraux PVC Alveo, également disponible séparément

